


V 2.0.0.

Для установки программы подбора компрессоров RefComp, проверьте настройки своего компьютера.

Панель управления / Язык и Региональные стандарты / Дополнительные параметры / Форматы / Числа / Разделитель целой и дробной части=. (точка).

Если стоит запятая, программа может не работать. См. скрин.



В Windows 10:

Панель управления / Часы и регион / Региональные стандарты / Дополнительные параметры .../
Разделитель целой и дробной части запятую изменить на точку (см. скрины)

Настройка параметров компьютера

Просмотр: Категория ▾



Система и безопасность

Проверка состояния компьютера
Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов
Архивация и восстановление (Windows 7)



Сеть и Интернет

Просмотр состояния сети и задач



Оборудование и звук

Просмотр устройств и принтеров
Добавление устройства
Настройка параметров мобильности по умолчанию



Программы

Удаление программы



Учетные записи пользователей

Изменение типа учетной записи



Оформление и персонализация



Часы и регион

Изменение форматов даты, времени и чисел



Специальные возможности

Рекомендуемые Windows параметры
Оптимизация изображения на экране

Панель управления > Часы и регион



Дата и время

Установка даты и времени | Изменение часового пояса | Часы для различных часовых поясов



Региональные стандарты

Изменение форматов даты, времени и чисел

Регион

×

Форматы

Дополнительно

Формат:
Русский (Россия) ▾

[Языковые параметры](#)

Форматы даты и времени

Краткая дата: dd.MM.yyyy ▾

Полная дата: d MMMM yyyy 'г.' ▾

Краткое время: H:mm ▾

Полное время: H:mm:ss ▾

Первый день недели: понедельник ▾

Примеры

Краткая дата: 17.02.2023

Полная дата: 17 февраля 2023 г.

Краткое время: 9:45

Полное время: 9:45:34

Дополнительные параметры...

ОК

Отмена

Применить

Настройка формата

✕

ЧислаДенежная единицаВремяДата

Образцы

Положительное:123 456 789.00Отрицательное:-123 456 789.00

Разделитель целой и дробной части:.

Количество дробных знаков:2

Разделитель групп разрядов:

Группировка цифр по разрядам:123 456 789

Признак отрицательного числа:-

Формат отрицательных чисел:-1.1

Вывод нулей в начале числа:0.7

Разделитель элементов списка:;

Система единиц:Метрическая

Цифры, соответствующие региону:0123456789

Использовать местные цифры:Никогда

Нажмите кнопку "Сбросить", чтобы восстановить параметры по умолчанию для чисел, денежной единицы, времени и даты.


Сбросить

ОКОтменаПрименить


В процессе установки будут всплывать окна на китайском языке. Далее они представлены по порядку




№1 Жмите кнопку (N)



№2: Выбор доступа к программе (E)- общий доступ; (M) – только Вы. Жмите кнопку (N)



№3: жмите кнопку (N)




№4: предлагает вам после установки самостоятельно проверится на обновления Виндоуз. Жмите кнопку (C)

Запуск программы происходит с рабочего стола ярлык RefComp V2.0.1.


При первом запуске всплывает окно



Жмёте изображение компрессора SP



Меняете язык с English на Русский в выпадающем меню.



И можете работать. Вверху слева выбираете тип компрессоров, затем фреон, либо модель, либо производительность. Задаёте параметры и жмёте кнопку «Рассчитать».

ВАЖНО: на некоторых ноутбуках эту кнопку будет не видно. Варианты решения

1. Поиграться параметрами разрешения экрана
2. Командную строку расположить справа вертикально, как на картинке.